

## Handleiding Popcornmachine

### **Algemeen:**

Lees voor gebruik altijd eerst de handleiding. Hierin vindt u belangrijke informatie over het gebruik en de veiligheid van het artikel.

### **Gebruiksaanwijzing:**

#### **Symbolenuitleg:**

Turn: Roermechanisme.

Heat: Verhitting van de ketel (tot 300°C).

Power & Light: Spotlight en bodemplaatverwarmer.

### **Popcorn maken:**

1. Steek de stekker in het stopcontact.
2. Zet de "Power en light" schakelaar op aan.
3. Zet de "Heat" schakelaar aan en laat de poppot (ketel) gedurende 10 minuten op temperatuur komen.
4. Zet de "Turn" schakelaar aan (het roermechanisme gaat draaien).
5. Kiep de olie in de poppot (bodempje).
6. Laat de olie een aantal minuten warm worden (tot er stoom uit de pot komt).
7. Bereid de maïs voor: Mix de maïs en popsuiker (verhouding 1 zakje van ieder) door elkaar.
8. Open de klep van de poppot, voeg per popronde 1 maatschep van de gemixte maïs en popsuiker toe (Poppot kan heet zijn!) en sluit de klep weer zodat het popproces kan beginnen.
9. Na ongeveer 2-3 minuten zullen de eerste popcornstukjes uit de klep komen.

#### Indien u meerdere poprondes wilt doorlopen:

1. Zet "Turn" uit wanneer er geen popgeluiden meer uit de poppot komen en de poppot vrijwel is uitgepopt.
2. Keer met de hendel de poppot om en verwijder de resterende popcorn uit de poppot (liefst met een houten lepel) Let op: Poppot kan nog warm zijn.
3. Breng de poppot weer terug in horizontale stand.
4. Herhaal stappen 6-11 tot u voldoende popcorn heeft of de popcornmachine vol is.
5. Houd wanneer er popcorn in de automaat zit, de "Power en light" schakelaar aan zodat de popcorn warm en droog blijft.

#### Indien u slechts 1 popronde wilt doorlopen:

1. Zet "Heat" uit wanneer popgeluiden afnemen (Let op: de poppot blijft nog enige tijd heet).
2. Zet "Turn" uit wanneer er geen popgeluiden meer uit de poppot komen en de poppot vrijwel is uitgepopt.
3. Keer met de hendel de poppot om en verwijder de resterende popcorn uit de poppot (liefst met een houten lepel) Let op: Poppot kan nog warm zijn.
4. Breng de poppot weer terug in horizontale stand.
5. Houd wanneer er popcorn in de automaat zit, de "Power en light" schakelaar aan zodat de popcorn warm en droog blijft.

## *Nu kan jouw feest / event pas écht beginnen!*

### **Let op:**

- Loop nooit weg tijdens het popproces.
- Houd "Heat" en "Turn" uit wanneer de popcornmachine niet constant in gebruik is.
- Niet alle maïs zal ontpoppen. Er kunnen nadat het popproces tot een einde is gekomen nog harde stukjes achterblijven tussen de popcorn.
- Leeg de lade onder de bodemplaat af en toe.
- Zorg dat het artikel op een stevige, voldoende dragende ondergrond staat.
- Raak de hete onderdelen van het artikel niet aan.
- Verwijder de stekker pas uit het stopcontact wanneer u het artikel heeft uitgeschakeld.

### **Transport**

1. Transporteer de popcornmachine ten allen tijden in 2 delen.
2. Plaats het apparaat zo dat deze niet om kan vallen of beschadigen.
3. Maak geen onverwachte rembewegingen.

*Belangrijk: Mocht er schade aan het apparaat zijn ontstaan, dan is De Verhuurcentrale BV helaas genoodzaakt de volledige kosten bij u in rekening te brengen. Zie hiervoor onze huurvoorwaarden op de website.*