

Handleiding koffiepercolator

Algemeen:

De percolator van 40 kops en 80 kops zijn geschikt voor het zetten van respectievelijk maximaal 40 en 80 koppen koffie (minimaal 15 en 25 koppen koffie).

Na het afnemen van het deksel vindt u de filterbak, deze filterbak rust op een stijgbuis met een ronde voet. Deze voet moet tijdens het koffiezetten altijd nauwkeurig in de daartoe bestemde bodemholte rusten.

Bij het peilglas bevinden zich hoeveelheidsaanduidingen voor het water, nodig voor het zetten van de koppen koffie.

Gebruiksaanwijzing:

Afhankelijk van het aantal te zetten koppen koffie de juiste hoeveelheid koud water (af te lezen op het peilglas) in de ketel doen.

Doe de juiste hoeveelheid gemalen koffie in de filterbak.

Gebruik per te zetten kop ongeveer 6 gram koffie (1 pak 250 gram voor 40 koppen).

Sluit de filterbak goed af met de filterdeksel. Plaats de stijgbuis met filterbak en -deksel in de ketel en wel zo, dat de voet in de bodemholte rust. Nadat het deksel op het koffiezetapparaat is geplaatst kan het toestel op een wandcontactdoos worden aangesloten, waarna het automatisch koffiezetten begint.

Na ca. 30/ 45 minuten is de koffie klaar en gaat het controlelampje branden.

De koffie wordt nu ook automatisch warm gehouden.

Na korte tijd, in verband met het uitdruppelen van het filter kunt u nu de koffie tappen door de hendel van de kraan naar beneden te drukken.

Bij het tappen blijft (zolang het toestel rechtop staat) altijd een kleine hoeveelheid koffie in de ketel achter.

Nadat het toestel is uitgeschakeld kan, door het apparaat iets voorover te kantelen, deze laatste hoeveelheid koffie worden getapt.

Thermische beveiliging:

Het toestel is voorzien van een thermische beveiliging.

Mocht deze gewerkt hebben dan is het toestel uitgeschakeld.

Om het toestel weer bedrijfsklaar te maken, dient na afkoeling de **reset-knop** aan de onderzijde van het toestel te worden ingedrukt.

Werkt het toestel dan nog niet, raadpleeg dan uw verhuurder.

Let op!

Voordat het toestel gereset wordt: eerst de stekker uit de wandcontactdoos nemen.

Het kan voorkomen dat deze beveiliging tijdens het transport is uitgeschakeld.

Handel dan zoals hierboven is beschreven.

Technische gegevens:

- Machine gebruikt grove maling koffie; filters zijn niet nodig.
- Opwarmtijd 40 kops / 5 ltr: ongeveer 30 minuten
- Opwarmtijd 80 kops / 10 ltr: ongeveer 45 minuten
- Spanning: 230 V
- Vermogen 40 kops: 1250 W
- Vermogen 80 kops: 1370 W



Belangrijk: Mocht er schade aan het apparaat zijn ontstaan, dan is De Verhuurcentrale BV helaas genoodzaakt de volledige kosten bij u in rekening te brengen. Zie hiervoor onze huurvoorwaarden op de website.