

Houten Photobooth

Onze Houten Photobooth is een complete set met kwalitatieve canon-camera en printer, verpakt in een retro, vintage design.

Afleveren en. instellingen:

- De photobooth wordt gebruiksklaar afgeleverd.
- Er wordt van tevoren een bezorg-tijdstip en ophaal-tijdstip afgestemd.
- Photoboosths vallen niet onder de standaard bezorgblokken en worden per dag gehuurd.
- De lichtring van de photobooth (verlichte witte ring rond de camera) is aan en uit te zetten met de knopjes op de rechter-zijkant van de photobooth.
- De houten photobooth heeft een verlichte rand rond de lijst, deze kan in kleur worden ingesteld passend bij het ontwerp van het startscherm.
- Graag de kast (opening achterop de photobooth) gesloten houden in verband met apparatuur en afgestelde instellingen.

Zo maak je een foto:

- Door middel van het aanraken van de touchscreen start de photobooth met het maken van 3 foto's.
- De dubbele fotostrip wordt vervolgens geprint en gesneden.
- Je kunt de twee fotostrips uit de uitsparing van de bijpassende houten printerkast pakken.
- Na het feest of event worden de gemaakte foto's via wettransfer digitaal verstuurd. Let op: deze link is 3 dagen geldig.



Ontwerp:

- De photobooth kan zowel met een neutraal ontwerp als met een gepersonaliseerd ontwerp gereserveerd worden.
- Bij het bestellen van een photobooth vragen we je per mail wat de wensen zijn en maken we een voorstel op maat.
- We maken de photobooth graag helemaal in stijl door middel van een ontwerp van het startscherm. Dit is het scherm dat permanent in zicht is op je photobooth. Op de foto hiernaast is dat het oranje vlak met logo van De Verhuurcentrale.
- Ook de fotostrips kunnen volledig gepersonaliseerd worden: Thema, kleur, logo en tekst.
- Ben je zelf goed in ontwerpen, ben je bekend met het programma Canva en vind je het leuk om creatief aan de slag te gaan? Dan delen we een werkbestand waar jij zelf je ontwerp in kan maken. Wij zetten dit ontwerp dan voor je over op je gehuurde photobooth.
- Let op! De snijlijn van de twee geprinte fotostrips gaat verticaal door het midden. Het mesje van de printer kan net wat van het midden afwijken door een stootje tegen de printer of het transport. Hierdoor kan het zijn dat de machine een millimeter van het midden afwijkt bij het snijden van de dubbel gesprinte fotostrips.




Veiligheid:

- GEEN drankjes op de photobooth of printer neerzetten! De photobooth is niet waterdicht en dit kan voor schade zorgen.
- Plaats de photobooth op een rustige plek, zodat er niet tegenaan gelopen kan worden.
- Let op dat de electriciteit (stroomkabel) veilig ligt zodat er niet overheen gestruikeld kan worden. Plak losse kabels in het loopgebied eventueel vast aan de vloer.
- Verplaats de photobooth niet of alleen als noodzakelijk.
- Op de printerkast staat een bak met leuke props. Graag deze ook weer volledig retourneren.



24/7 service telefoonnummer (nood): 079-3315656



Belangrijk: Mocht er door ondeskundig gebruik schade aan het apparaat zijn ontstaan, dan is De Verhuurcentrale BV helaas genoodzaakt de volledige kosten bij u in rekening te brengen. Zie hiervoor onze huurvoorwaarden op <https://www.deverhuurcentrale.nl/voorwaarden>

De Verhuurcentrale BV, Industrieweg 55, 2712 LA Zoetermeer Tel: 079 342 88 96 (ma t/m vrij)

Email: info@deverhuurcentrale.nl website: www.deverhuurcentrale.nl

Service telefoonnummer avond/weekend (alleen in geval van nood): 079-3315656

Je feest begint hier.